

INFOFICHE RICOH Theta V



HOWEST BRUGGE
Rijselstraat 1 8200 Brugge
Versie 2021



Wat is de RICOH Theta V?

De RICOH Theta V is een camera waar je 360° foto's en video's kan maken.

Mogelijke toepassingen:

- Een ruimte volledig in beeld brengen
- Virtueel rondwandelen in een bepaalde omgeving
- Heel dynamische opnames maken



Hoe maak ik een 360° foto?



- 1) Druk op de aan/uit knop(1) tot de lamp(jes) beginnen te branden.
- 2) Druk op de 'mode' knop(2) tot u het foto-icoontje(3) ziet oplichten.
- 3) Houd de camera zo recht mogelijk.
- 4) Druk op de grote knop(4) om een foto te maken.
- 5) De foto is nu opgelagen in het interne geheugen van de RICOH.



Hoe maak ik een 360° video?



1) Druk op de aan/uit knop(1) tot de lamp(jes) beginnen te branden.

2) Druk op de 'mode' knop(2) tot u het video-icoontje(3) ziet oplichten.

3) Houd de camera zo recht mogelijk.

4) Druk op de grote knop(4) om te starten met filmen.

5) Druk nogmaals op de grote knop(4) om te stoppen met filmen.

6) De foto is nu opgeladen in het interne geheugen van de RICOH.



Hoe plaats/bekijk ik de foto's/ video's op mijn pc?

- 1) Via deze link download je de app voor pc: <https://support.theta360.com/en/download/>
- 2) Dubbelklik op het gedownloadde bestand om het te installeren.
- 3) Connecteer de RICOH via de meegeleverde usb-kabel aan je pc.
- 4) Je kan de bestanden op de RICOH verplaatsen naar de gewenste map op je pc. Hier zal je echter de foto's niet in 360° kunnen bekijken.
- 5) Je opent de app voor pc (1)
- 6) Via file < open kan je in windows verkennen zoeken naar de RICOH en bestanden openen in de app om ze te kunnen bekijken met het 360° effect.

1



Betekenis van de lampjes



Powerknop

- 1) De lamp kleurt blauw: de batterij is nog genoeg geladen
- 2) De lamp knippert blauw: de batterij is bijna leeg
- 3) De lamp knippert rood: het toestel sluit af
- 4) De lamp brand niet: volledig opgeladen OF slaapstand OF het toestel ligt af

Opmerking: Als het toestel via USB verbonden is kleurt de lamp groen en wordt de RICOH opgeladen. De lamp gaat uit als het toestel volledig volgeladen is.

Betekenis van de lampjes



Camera status lamp

- 1) De lamp kleurt blauw: de camera kan gebruikt worden
- 2) De lamp knippert blauw traag: de camera is aan het opstarten
- 3) De lamp knippert blauw snel: bezig met bestanden omzetten
- 4) De lamp brand wit: de plug-in in de camera werkt
- 5) De lamp knippert rood: er is een fout opgetreden in de camera
- 6) De lamp brand groen: de timer kan gebruikt worden om te shooten
- 7) De lamp brand niet: je kan niet 'shooten' omdat de camera OF in slaapstand is OF het geheugen vol is. De lamp brand ook niet tijdens het shooten.